

CREATE!
by **OBI**

GEOMETRICKÉ, PRAKTICKÉ, Z KORKU!

DIY nápady pre domácnosť.



Korok Vám uľahčí vykúzliti na stene nezvyčajné dekoratívne prvky, ktoré zároveň možno použiť aj ako praktickú nástenu. S tvorivosťou sa tu ráta už dopredu: Veľkosť, formu a množstvo svojich korkových prvkov určujete len a len Vy. Pomaľujte ich podľa svojho vkusu, napríklad súvislými geometrickými tvarmi, ktoré jednotlivé prvky vizuálne spoja.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.

PRODUKTY,

KTORÉ POTREBUJETE

CREATE!
by **OBI**

1 ×	Doska Korková 10 mm	Č. výr. 5076377
1 ×	Denas Unimat sv modra	Č. výr. 4264743
1 ×	Denas unitmat seda	Č. výr. 4135588
1 ×	Denas unimat hneda	Č. výr. 4135240
1 ×	Nůž řezací OBI	Č. výr. 4199212
1 ×	Pravítko reznéa meracie	Č. výr. 2851707
1 ×	Páska maliarska 8 denná	Č. výr. 5046354
1 ×	Sada stetcu 3 dílna	Č. výr. 3385192
1 ×	Vodováha OBI	Č. výr. 3858321
1 ×	Paska na tapety	Č. výr. 1562347
1 ×	Ceruzka	
1 ×	Podložka na rezanie (napr. starý kartón, lepenka a pod.)	

Návod

1

VYTVORTE SI ŠABLÓNU

Premyslite si, aké tvary chcete vystrihnúť z korkovej platne, a vytvorte si na papieri vhodnú šablónu. Mimoriadne efektne sú geometrické tvary ako šesťuholníky alebo kosoštvorce.

2

NASTRIHAJTE KORKOVÚ PLATŇU

Vystrihnutú šablónu položte na korkovú platňu a tvar vystrihnite orezávacím nožom. Predtým si pripravte rezaciu podložku.

3

NAMAĽUJTE

Teraz je na rade farba. Korkové prvky namaľujte podľa svojich predstáv, buď celoplošne, alebo s malými akcentmi. Môžete napríklad krycou páskou vytvoriť geometrické vzory a zvyšok namaľovať. Pásku odlepte, kým je farba ešte vlhká, a potom ju nechajte poriadne zaschnúť.

4

USPORIADAJTE KORKOVÉ PRVKY

Premyslite si, ako chcete korkové prvky na stene usporiadať. Pre lepší prehľad ich môžete porozkladať na stôl alebo na podlahu. Pomocou krycej pásky a vodováhy si môžete na stene urobiť značky, aby ste ich v tomto poradí mohli jednoduchšie pripevniť.

5

NALEPTE KORKOVÉ PRVKY

Skontrolujte, či na stene nie je prach alebo mastnota. Prilepte na zadnú stranu každého korku dva pruhy montážnej pásky. Odstráňte ochrannú fóliu a pripevnite prvky na označené miesta na stene. Nakoniec prvky ešte raz pevne pritlačte.

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.

CREATE!
by **OBI**

Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.