

CREATE!
by **OBI**

ROZETY: ... PÔVABNÉ SKRÁŠLENIE VAŠICH DVERÍ

DIY nápady pre domácnosť.



DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.

PRODUKTY,

KTORÉ POTREBUJETE

CREATE!
by **OBI**

1 ×	DR14 Soklová lišta, borovica 5 x 23 mm	Č. výr. 1649292
1 ×	Páska Precisionsensitive	Č. výr. 4754180
1 ×	Špongia brúsna	Č. výr. 1484666
1 ×	OBI unibarva friska modra	Č. výr. 4442265
1 ×	Pištoľ vytlačov.	Č. výr. 1779305
1 ×	Tmel akrylovýbiely	Č. výr. 4423885
1 ×	Lišta K 15	Č. výr. 2257327
1 ×	Rozeta Decorate RO 02	Č. výr. 5076401
1 ×	Pattex Super fix	Č. výr. 1592153
1 ×	Pokosová píla 600 mm	Č. výr. 5335484
1 ×	Rozeta Decorate RO 03	Č. výr. 5076435
1 ×	Kovanie dvier PZLaura-R mos./lesk	Č. výr. 1906718
1 ×	OBI unibarva ciste bila	Č. výr. 4442356
1 ×	Sada na lakovani 10 ks	Č. výr. 1198571
1 ×	Set na lakovani	Č. výr. 2479988
1 ×	Sokl.lišt. EGGER 60 mm L201	Č. výr. 1686302
1 ×	Ceruzka	
1 ×	Pravítko s uhlomerom	
1 ×	Pravítko	

Návod

1

PLÁNUJTE A NAČRTNITE

Najskôr si premyslite, kde na dvere chcete rozety umiestniť. Pomôže Vám pri tom predbežný náčrt. Chceli by ste pridať aj vhodné lišty? Tak si ich tiež nakreslite. Hodí sa Vám do plánu aj nová kľučka? Vďaka tomu bude vaša obnova ešte pútavejšia a celistvejšia. Preneste svoj náčrt ceruzkou na dvere, aby ste mali značky na umiestnenie prvkov.

2

NASTRIHAJTE A NALEPTE PRVKY

Keď chcete upevniť lišty, najskôr si ich na koncoch napíľte šikmým rezom pod uhlom 45° a rezné plochy hladko obrúste. Potom prvky umiestnite podľa načrtnutých značiek. Vytlačte na zadnú stranu prvkov trochu lepidla na lišty a opatrne ich pritlačte. Žiadny zhon: Kým lepidlo nezaschne, môžete prvky ešte premiestňovať, až kým budete spokojní.

3

UZATVORTE ŠKÁRY

Teraz uzatvorte škáry a štrbiny na všetkých pripevnených prvkoch, aby bol vzhľad neskôr čistý. Na tento účel ich opatrne zastreikajte akrylom a prejdite po nich prstom alebo tmelovým nožom. Tip: Ako separačný prostriedok výborne funguje saponátový roztok.

4

OBRÚSTE A NATRITE

Všetky prvky sú tam, kde majú byť? Skvelé! Tak si vezmite farbu: Natrite všetko tón v tóne požadovanou farbou alebo zvýraznite jednotlivé prvky druhou farbou. Nezapomnite všetky diely, ktoré chcete natrieť, trochu prebrúsiť, aby farba lepšie prilnula. Pred natieraním odstráňte brúsny prach a iné nečistoty a plochy, ktoré sa nebudú maľovať, zalepte krycou páskou. Ešte raz premiešajte farbu a ide sa na to: Plochy maľujte valčekom a lišty s profilmi štetcom. V závislosti od farby a materiálu môže byť na prekrytie potrebný druhý náter. Hotovo? Paráda! Odlepte pásku, kým farba ešte nie je úplne suchá, a tešte sa zo svojich nových štýlových dverí, ktoré sú nepochybne jedinečné!

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.

CREATE!
by **OBI**

Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.